



Bedienungsanleitung Vorhobelmaschine

Im Gegensatz zu anderen Vorhobeln, kann der mechanische Vorhobel die Lebensdauer Ihrer Innenhobelmesser vervielfachen. Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Vorsicht, die Messer (besonders das Rundmesser) sind äußerst scharf!

Das Holz in die Führungsschiene der Maschine legen ***und vorne, vor den Messern herunterdrücken*** (entfällt bei Ausführung Fagott). ***Holz durchkurbeln und hinten andrücken***. Dies ist sehr wichtig, um gute Resultate zu erhalten, andernfalls sind die Ergebnisse unkalkulierbar. **Wegen der Verletzungsgefahr versuchen Sie bitte nicht, das letzte Stück herauszuziehen.**

Schieben Sie mit einem bereits vorgehobelten Holz das letzte Stück heraus. Bitte die Maschine regelmäßig ölen, vor allem nach der Verarbeitung von nassem Holz. (Öllochler sind im Getriebedeckel)

Wie bei allen technischen Geräten, sollte auch die Vorhobelmaschine nicht von Kindern betrieben werden. Vorsicht, die Messer (besonders das Rundmesser) sind äußerst scharf!

Sollten Sie ein dickeres Vorhobelergebnis wünschen, dann legen Sie die mitgelieferten Unterlegscheiben nach Bedarf unter das Rundmesser.

Bitte nur in Wasser eingeweichtes Holz verwenden.

Pregouer Instructions

Lay a piece of cane in the bed, press down mostly on the left end (near the blades) and turn the crank clockwise. Once underway, with cane fully under the first blade, let up on the crank momentarily so you can push the other (right) end down fully into the bed, and then resume. (This last step sounds a little needless, but plenty of good-looking cane isn't so perfectly flat as we imagine it to be.) Continue until the pushrod reaches its limit. Then reverse the crank and load the next piece, which will eject the first one, and so on.

To get the last piece out when all cane is done, use a piece that's already been through, but crank it **ONLY until the pieces butt under the cylindrical blade, when they both can easily be pulled out, one to the left and one to the right. (I think this is the simplest, easiest way. Trying to pull a piece out by hand isn't very rewarding. It will likely break, and you can cut yourself.)**

Please soaked cane only.

Miscellaneous

As with a gouging machine, if you are doing wet cane, when finished smear oil on the blades. Occasionally the moving parts can also be oiled.

Shims: included are a few shims (0,10 mm) that can go under the cylindrical blade, to increase cane thickness.